

お客様各位



重要なお知らせ！

ウォーターサーバーご使用のすべてのお客様にお願いです

温水コックからは熱湯が出ますので火傷に充分注意して下さい。

特にお子様が温水コックを直接触れないようにご注意下さい。

お湯とび跳ね防止の為、温水利用時は必ず温水コックの近くまで容器を持ってご使用下さい。

チャイルドロックが正常に動作するか定期的を確認して下さい。

温水コックには強い衝撃を与えないで下さい。

ウォーターサーバーをゆすったり倒したりしないで下さい。

ウォーターサーバーを移動する時はコンセントを抜いた後、30分以上放置してから移動して下さい。

本件問合せ

販売店名

(社)日本宅配水協会 (JBWA)

東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル42階
事務局 TEL03-3342-4722 E:mail:jimukyoku@jbwa.org

(社)日本ウォーターアンドサーバー協会 (JWSA)

東京都港区高輪3丁目5-23 SIA高輪台ビル9F
事務局 TEL03-5795-2260 E:mail:info@jwsa.or.jp